Instruction Manual

#### FUN インストール解説書



## 該当製品

#### DSFR-1,DSFR-8,DSFR-64

名称: FA-M3 Universal Network Driver

## 履歴

2005年06月17日	初版	新規発行
2006年01月17日	第2版	LE12 対応に関する説明を追加
		Visual Basic 2005 への対応を追加
2006年10月31日	第3版	SP66/67 <b>への</b> 対応を追加
2007年02月23日	第4版	Windows Vista への対応を追加
2007年08月15日	第5版	Windows Server 2003 への対応を追加
2008年06月13日	第6版	Windows Server 2008 への対応を追加
		Visual Basic 2008 への対応を追加
2008年09月30日	第7版	Visual C# 2005/2008 <b>への</b> 対応を追加
2010年03月30日	第8版	Windows 7 <b>への</b> 対応を追加
		Windows2000 の記述を削除
2011年04月30日	第9版	SP22/71/76 <b>への</b> 対応を追加
		Visual Basic/ Visual C# 2010 への対応を追加
2012年04月06日	第 10 版	Windows 7 64 ビット版(XP モードを含む)
		Windows Server 2008 R2 への対応を追加
2014年04月18日	第11版	Visual Basic 2012/2013 への対応を追加
		Visual C# 2012/2013 <b>への対応を追加</b>
2015年04月10日	第 12 版	.NET Framework 4.5.2 への対応を追加
2015年08月28日	第13版	Windows 8.1 への対応を追加
2016年02月17日	第 14 版	Windows 10 への対応を追加
		Visual Basic/ Visual C# 2015 への対応を追加
2017年06月21日	第15版	Visual Basic/ Visual C# 2017 への対応を追加
2018年09月12日	第16版	Windows Server 2016 への対応を追加
2020年06月17日	第 17 版	Windows Server 2019 への対応を追加
		Visual Basic/ Visual C# 2019 への対応を追加
2020年10月6日	第 18 版	商標の記述を変更
2021年10月29日	第 19 版	Windows 11 への対応を追加

## ご注意

- (1)当社は、本製品に含まれる機能がお客様の特定目的に適合するものを保証す るものではありません。
- (2)本書の内容の一部または全部を無断で転載、複製すること固くお断りします。
- (3)本書の内容については将来予告無しに変更することがございます。
- (4)本書の内容については万全を期して作成しておりますが、ご不明な点や誤り、 記載もれなどお気付きのことがありましたら、当社営業までご連絡ください。
- (5)本製品の使用によりお客様または第三者が被害を被った場合、当社の予測で きない本製品の欠陥などのためにお客様または第三者が被った被害およびい かなる間接的損害に対しても当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- (6)本製品は特定の1台のコンピュータでご使用ください。
- (7)本製品をバックアップなどの目的以外でコピーして使用することは、固くお断り いたします。
- (8)本製品の収められているCD-ROM(オリジナルディスク)は大切に保管してく ださい。オリジナルディスクの無い場合は、当社所定の品質保証をお断りする ことがあります。
- (9)本製品の逆コンパイル、逆アセンブルなど(リバースエンジニアリング)を行うこ とは固くお断りいたします。

## はじめに

#### ■本書について

本書は、FUN(FA-M3 Universal Network Driver)のインストール手順を 説明する解説書です。本製品の性質上、開発者向けの解説書となって おりますので、Microsoft Windows 各種 OS の操作/設定方法、Ethernet の設定、Visual Basic/Visual C#の説明、FA-M3 の設定方法などは、そ れぞれの取扱説明書や、市販の文献をご参照下さい。

#### ■本書の構成

本書の構成を以下に示します。

●1章 ハードウェアとソフトウェアの準備。

インストールするハードウェアとソフトウェアをセッテングします。

- ●2章 FUN をインストールする。 FUN をインストールします。
- ●3章 FUN をアンインストールする。 FUN をコンピュータから削除します。
- ●4章 バージョン情報を表示する。
  FUN のバージョン情報を表示します。

#### ライセンスについて

FUNは1台のコンピュータに1本のパッケージをインストールして使用することができます。2台目以降は別途パッケージを購入していただく必要がございます。

## 配布について

FUN FA-M3 通信ドライバは、ユーザ様がお作りになられたプログラム のセットアップイメージファイルに含めることはできません。

ユーザ様がお作りになられたプログラムとは別に、FUN FA-M3 通信ド ライバを単独でインストールを行ってください。

#### 商標について

本文中に使用されている会社名、団体名、商品名、サービス名およびロゴ等は各社または各団体の登録商標または商標です。

## FUN インストール解説書

# 目次

1. ハードウェアとソフトウェアの準備 ····································	L
2. FUN をインストールする	ŀ
3. FUN をアンインストールする	)
<b>4. バージョン情報を表示する</b>	L

# 1. ハードウェアとソフトウェアの準備

FUN(FA-M3 Universal Network Driver)を使用するにあたってご準備下さい。

### ■ハードウェアについて

FUN(FA-M3 Universal Network Driver)では PC/AT 互換機、FA-M3 を Ethernet、またはシリアル通信で接続できる環境が必要です。

	スペック	詳細
PC	CPU	ご使用になる OS、および
	メモリ	Visual Basic / C#の推奨環
	ハードディスク	境をご用意下さい
		2MB 以上の空き
	CD-ROM ドライブ	本ソフトウェアのインストー
		ルに必要
	LAN ボード	
	COM ポート	
FA-M3	シーケンス CPU モジュール	SP05,08,21,22,25,28,35,38,
		53,58,59,V3,V8,66,67,71,76
	Ethernet モジュール	LE01
		LE11, LE12
	パソコンリンクモジュール	LC11-1F
		LC12-1F
Ethernet	Hub および接続ケーブル	
	またはクロスケーブル	
シリアル	シリアル通信ケーブル	
	プログラミングツール用ケ	
	ーブル	

SP66, SP67, SP71, SP76 の通信ポートは Ethernet 通信のみ使用可能です。 USB/シリアル通信は使用できません。

### ■ソフトウェアについて

#### FUN の開発/動作環境は、以下といたします。

	スペック
Windows XP Professional 日本語版	32ビット版, ServicePack3
Windows Vista Business 日本語版	32ビット版, ServicePack2
Windows Vista Enterprise 日本語版	
Windows 7 Professional 日本語版	32 / 64 ビット版(※2), ServicePack1
Windows 7 Enterprise 日本語版	
Windows XP $\equiv -F(\&1)$	本製品がサポートする Windows 7の64ビッ
	ト版上で動作するもの
Windows 8.1 日本語版	32 / 64 ビット版(※2), Update
Windows 8.1 Pro 日本語版	
Windows 10 Pro 日本語版	32/64ビット版(※2)
Windows 11 Pro 日本語版	64 ビット版(※2)
Windows Server 2003 R2 Standard 日本語版	32ビット版, ServicePack2
Windows Server 2003 R2 Enterprise 日本語版	
Windows Server 2008 Standard 日本語版	32 ビット版, ServicePack2
Windows Server 2008 Enterprise 日本語版	
Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版	64 ビット版(※2), ServicePack1
Windows Server 2008 R2 Enterprise 日本語版	
Windows Server 2012 R2 Standard 日本語版	64 ビット版(※2), Update1
Windows Server 2016 Standard 日本語版	64 ビット版(※2)
Windows Server 2019 Standard 日本語版	64 ビット版(※2)
Visual Basic 6.0 日本語版	ServicePack6
Visual Basic.NET 2003 日本語版	ServicePack1
Visual C#.NET 2003 日本語版	Microsoft .NET Framework 1.1
Visual Basic 2005 日本語版	ServicePack1
Visual C# 2005 日本語版	Microsoft .NET Framework 2.0
Visual Basic 2008 日本語版	ServicePack1
Visual C# 2008 日本語版	Microsoft .NET Framework 3.5
Visual Basic 2010 日本語版	ServicePack1
Visual C# 2010 日本語版	Microsoft .NET Framework 4.0
Visual Basic 2012 日本語版	Update4
Visual C# 2012 日本語版	Microsoft .NET Framework 4.5
Visual Basic 2013 日本語版	Update5
Visual C# 2013 日本語版	Microsoft .NET Framework 4.5.1
	Microsoft .NE1 Framework 4.5.2
visual Dasic 2013 ロ本語版 Visual C# 2015 日本語版	Opuale1 Microsoft NET Framework 4.6.1
visual C# 2013 日平	Microsoft .NET Framework 4.6.2
Visual Basic 2017 日本語版	Microsoft .NET Framework 4.7
Visual C# 2017 日本語版	
Visual Basic 2019 日本語版	Microsoft .NET Framework 4.8
Visual C# 2019 日本語版	
Visual C# 2019 日本語版	

上記以外の環境でご使用になられた場合は、動作の保証はいたしかねますの

でご了承ください。

(※1) XP モード上では、シリアル通信によるアクセスはサポートしません。

(※2) 64 ビット OS 上でも、32 ビットアプリケーションとして動作します。 64 ビットアプリケーションから本ライブラリを使用することはできません。

#### ■Ethernet の設定

Ethernet ドライバの設定は Ethernet ボードのマニュアルを参照の上、設定 を行って下さい。

#### 注意点

- ・ネットワークプロトコルに TCP/IP を追加して下さい。
- ・ IP アドレスは必ず設定して下さい。DHCP でご利用の場合は、動作の保証はいたしません。(イベント機能は動作いたしません。)
- ・ HOSTS ファイルを使用しての設定も行えます。

設定後、FA-M3に PING コマンドによる通信テストを実施し、 確実に FA-M3 と通信ができることをご確認下さい。

Windows のファーストステップガイドを必要に応じて参照して下さい。

#### ■COM ポートの設定

特に設定は必要ありません。

#### ■インストール時のご注意

以前のバージョンの FUN、または体験版が既にインストールされている 場合には、正常にインストールできない場合がございます。 事前にアンインストールを行ってください。

インストール作業は必ず Administrator 権限のあるユーザーで行ってください。

# 2. FUN をインストールする

## ■ FUN(FA-M3 Universal Network Driver)を使用するコンピュータにイ

### ンストールする。

CD-ROM の中にある"setup.exe"を実行します。

図 2-1



Windows 8.1 / Server 2012 R2 以降の OS をご利用の場合は、「前提条件のイン ストール」画面が表示されます。ここでは「インストール」を選択してください。

図 2-2

	<b>—</b> –
A-M3R Uni	versal Network driver for VB - InstallShield Wizard
HA- المعالم	M3R Universal Network driver for VB をコンピュータにインストールするには、以下のアイテ 必必要です。「インストール」をクリックして、これらの要件のインストールを開始します。
ステータス	要件
待機中	Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86)
10.000.000.000	
1	
	●インストール キャンセル
1	

Windows Vista / Server 2008 以降の OS をご利用の場合は、「ユーザーアカウント 制御」のダイアログにより「認識できない発行元」と表示される場合があります。こ こでは「許可(<u>A</u>)」または「はい(<u>Y</u>)」を選択してください。

しばらくするとセットアップ画面が表示されます。

図 2-4



次へボタンを押します。(中止する場合にはキャンセルを押してください)

🛃 FA-M3R Universal Network driver fo	r VB - InstallShield ウィ	ザード	×
ユーザ情報		1	
情報を入力してください。			
ユーザ名(山):			
FUNユーザ			
所属( <u>0</u> ):			
東京電機産業株式会社			
シリアル番号(S):			
nstallShield			
	< 戻る(B) 🚺	ケへ(N) >	キャンセル

お客様のユーザ名と所属、および、ライセンス証明書に記載されているシリアル 番号を入力し、次へボタンを押します。



イントール先のフォルダ名を選択し、次ヘボタンを押します。 (通常は変更する必要はございません。)

ディレクトリ名に ¥/:,;\*?"<>|を使用することはできません。

FA-M3R Universal Netwo	ork driver for VB - InstallShield ウィザード	
プログラムをインストールす	する準備ができました	1
ウィザードは、インストー	ルを開始する準備ができました。	
インストールの設定を参 セル」をクリックすると、ウ	照したり変更する場合は、「戻る」をクリックしてくださ フィザードを終了します。	i( 1₀ [≠+)
このアプリケーションを次のこ	ユーザに対してインストールします:	
	このコンピュータを使用するすべてのユーザ( <u>A</u> )	1
	FUNユーザ のみ( <u>M</u> )	
InstallShield		

インストールが行われます。

図 2-7

- - -



完了ボタンを押してインストーラを終了します。

以上でインストール作業は終わりです。

# 3. FUN をアンインストールする

#### ■ FUN(FA-M3 Universal Network Driver)を使用するコンピュータから

#### アンインストールする。

コントロールパネルを開き、以下の項目を実行します。Windows XP / Server 2003 :「プログラムの追加と削除」WindowsVista / Server 2008 以降 :「プログラムのアンインストール」

図 3-1



"FA-M3R Universal Network Driver for VB"を選択して、削除を実行します。

図 3-2

図 3-3



Windows Vista / Server 2008 以降の OS をご利用の場合は、「ユーザーアカウント制御」のダイアログにより「認識できない発行元」と表示される場合があります。 ここでは「許可(<u>A</u>)」または「はい(<u>Y</u>)」を選択してください。

しばらくすると、確認ダイアログが表示されます。 ここで"はい"を押すと FUN がアンインストールされます。

プログラムと機能		
FA-M3R Universal Network driver for VB をアンインストールしますか?		
□ 今後、このダイアログ ボックスを表示しない	はい( <u>Y</u> ) いいえ( <u>N</u> )	

アンインストールが終了し、現在インストールされているプログラムの一覧から、"FA-M3R Universal Network Driver for VB"が削除されます。

以上でアンインストール作業は終わりです。

## 4. バージョン情報を表示する

■ FUN(FA-M3 Universal Network Driver)のバージョン情報、および、

#### お客様問い合わせ番号を表示する。

スタートメニューから、"FUN VB"を選択し、"バージョン情報"のアイコンをクリックします。

図 4-1



バージョン情報ダイアログが表示されます。

空白ページ

